

# Устройство связи с диспетчером Усд-3.2

# Руководство по эксплуатации Паспорт

(Версия от 10.05.2009)



ООО "ВЕГА-Т" Херсон – 2009

#### Содержание

І. РУКОВОДСТВО П	Ю ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
1. Назначение из	делия	
2. Устройство изд	целия	
3. Работа издели	я	
4. Управление мо	эдулем связи «УСД-3.2»	
5. Настройки мод	уля связи «УСД-3.2»	5
6. Маркировка, пл	томбирование и упаковка	10
7. Текущий ремон	нт	10
8. Хранение и тра	анспортирование	10
II. ИНСТРУКЦИЯ ПО	Э МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЮ	11
1. Общие указан	ия и меры безопасности	11
2. Монтаж		11
3. Наладка и исп	ытание Модуля связи «УСД-3.2»	11
III. ПАСПОРТ		13
1. Основные све	дения	13
2. Комплектность	ь	13
ПРИЛОЖЕНИЕ		14
1. Схема внешних	с соединений модуля «УСД-3.2»	14
2. Схема внешних	с соединений блока бесперебойного питания ББП 220/12	15
ГАРАНТИЙНЫЙ ТА	ЛОН	16

#### І. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данное Руководство по эксплуатации (далее – Руководство) описывает основные свойства и функциональные возможности устройства связи с диспетчером «УСД-3.2». Руководство предназначено для специалистов, выполняющих монтаж, пусконаладочные работы и проводящих эксплуатацию изделия на объекте.

#### 1. Назначение изделия

**1.1.** Устройство «УСД-3.2» предназначено для осуществления автоматического приема, накопления и отображения сообщений об авариях, от удаленных устройств связи с объектами (далее – УСО), в данном случае – с «УСО-3.2», через канал связи GSM.

**1.2.** Устройство «УСД-3.2» может выполнять запросы информации от удаленных УСО. Запросы можно выполнять:

- с помощью собственной клавиатуры УСД;
- с использованием команд протокола MODBUS через интерфейс RS-485 при помощи специализированной программы диспетчеризации «Диспетчер-3» или любой системой SCADA.

#### 2. Устройство изделия

**2.1.** Устройство «УСД-3.2» выполнено в пластмассовом корпусе. Передняя панель пульта показана на титульной странице Руководства.

2.2. На передней панели расположены:

- жидкокристаллический графический индикатор;
- кнопочная клавиатура;

**2.3.** Вид устройства изнутри, а также схема внешний соединений приведены в **Приложении 1**. На задней стенке расположены следующие элементы:

• плата модуля связи «УСД-3.2».

#### 3. Работа изделия

**3.1.** Для работы устройства «УСД-3.2» можно использовать электропитание от одного из трех источников:

- от внешнего блока бесперебойного питания (12V DC / 220V AC);
- от аккумулятора (12V DC);
- от ближайшего установленного щита сигнализации с источником 12V DC.

**3.2.** Устройство «УСД-3.2» выполняет автоматический прием, накопление, отображение и звуковое оповещение сообщений об авариях, от удаленных устройств «УСО-3.2» через канал связи GSM. На **Рис. 1** показано, как использовать устройство «УСД-3.2».

**3.3.** Устройство «УСД-3.2» может быть подключено к компьютеру диспетчера. Для этого нужно выполнить соединение компьютера к шине RS-485. На компьютере диспетчера, для связи с УСО, можно использовать специализированную программу диспетчеризации «Диспетчер-3» или SCADA-систему.

**3.4.** С помощью программы «Диспетчер-3», пользователь может выполнять запросы информации с УСО и принимать сообщения об авариях. Подробнее о возможностях программы «Диспетчер-3» можно узнать из документации.

**3.5.** Интерфейс пользователя, состоит из монитора LCD и клавиатуры. На мониторе отображается контекстное меню, которое позволяет выполнять рабочие настройки устройства «УСД-3.2».



Рис. 1. Схема использования УСД-3.2 в глобальной системе наблюдения за объектами с использованием GSM связи

#### 4. Управление устройством «УСД-3.2»

**4.1.** После включения питания и внутреннего цикла подготовки, на ЖКИ выводится **«Рабочий экран»**, где будет примерно следующее изображение:

1	УСД - 3.1 12.00
2	
3	01 67 ЩСМ11 008 11-32:05
4	02 65 Щ-1ст 010 11-55:56
5	
6	
7	
8	5 - читать # - меню

<u>Строки 1 и 2</u> отображают название УСД и время – часы и минуты. <u>Строки 3 ... 7</u> – область сообщений; строка сообщения имеет следующий формат:

Номера позиций на экране:	0 - 2	3, 4	5 - 9	10 - 12	13 - 20
Пример 1 отображения	01	67	ЩСМ11	008	11- 32:05
Пример 2	02	65	Щ-1ст	010	11- 55:56
Пояснение назначения полей сообщения	Номер сообщения	Адрес УСО	Тип устройства ПСИ, которое передало сообщение	Адрес устройства ПСИ	Время поступления сообщения. Часы-мин.:сек.

<u>В нижней строке 8</u> выводится контекстное меню, которое показывает, какие кнопки задействованы в текущем экране для управления работой и настройками устройства. В режиме «Рабочий экран» доступны для управления следующие кнопки:

« <b>*</b> »	_	Включение/Отключение подсветки ЖКИ.
«5»	-	Прочитать последнее сообщение в таблице.
«#»	-	Вход в <b>меню</b> настроек (см. 4.4).

**4.2.** После нажатия «**5**» из «**Рабочего экрана**» можно прочесть последнее сообщение, пришедшее на УСД:

1	Сообщение 02		
2	11. Газовый клапан откл.		
3	3. Сбой в электросети		
4			
5			
6			
7	УСО - 02 ПСИ – 10 ЩСМ-1ст		
8	1-вых. <4 6> #-запрос		

<u>В верхней строке 1</u> отображается номер сообщения, которое просматривается в настоящее время.

<u>В строках 2...6</u> приводится расшифровка сообщения. Указывается номер сработавшего датчика и назначение этого датчика.

<u>В строке 7</u> отображается информация об источнике сообщения. Указывается номер УСО, приславшего сообщение, адрес устройства ПСИ (пульта сбора информации), на котором произошла авария и тип (наименование) этого ПСИ.

<u>В нижней строке 8</u> выводится контекстное меню, которое показывает, какие кнопки задействованы в текущем экране для управления работой и настройками модуля.

«1»	_	Выход из меню просмотра сообщений.
«4» «6»	_	<u>Переход между сообщениями:</u> Предыдущее сообщение
«O»	-	Следующее сообщение
«#»	-	Выполнить запрос информации с текущего устройства ПСИ

#### 5. Настройки устройства «УСД-3.2»

После нажатия кнопки «1» на рабочем экране осуществляется переход в Меню настроек:



**5.1.** «Настройка УСД». В это меню можно войти, нажав кнопку «1» в контекстном Меню настроек:



**5.1.1.** «Адрес УСД». УСД имеет свой адрес, который необходим для идентификации УСД при обращении к нему и получении от него сообщений. Адрес УСД по умолчанию имеет значение «200» (в десятичной системе счисления или 0хС8 – в шестнадцатеричной).

Ниже приводится меню просмотра и изменение адреса УСД:

Ад	рес УСД:
> 2	.05 <
* - выход	# - изменить

В этом меню используются следующие клавиши:

«#» – Вход в меню изменения адреса УСД:

Адрес УСД:	
> 205 <	
Ввод> 000-255 и #	
>	
Вводите все 3 цифры!	

«\*» – Выход из режима настройки.

**5.1.2. «Вкл. "Сигнал-2"**». Действие в этом меню производит переключение УСД в "особый" режим работы с устройством ПСИ «Сигнал-2» (см. Рис. 2) или из "особого" режима УСД переводится в нормальный "полнофункциональный" режим работы.

Особенности «особого» режима работы:

• В особом режиме связка устройств «УСО – УСД» выполняет роль «удлинителя» шины RS485.

• Устройство Сигнал-1 является единственным устройством в сети, обслуживаемым УСО.

• Устройство УСД является подчиненным для устройства отображения Сигнал-2. Устройство Сигнал-2 сканирует УСД и забирает поступающие через GSM-сеть сообщения от Сигнал-1.

#### 5.1.3. «УСД-Автоном.режим» / «УСД-Ведомый ПО».

Производит переключение УСД или в автономный режим работы, или режим ведомого устройства ПО (программы диспетчера или SCADA-системы).

• Автономный режим работы УСД предполагает самостоятельную работу УСД с сетью УСО. В этом режиме УСД принимает аварийные сообщения от УСО и с клавиатуры можно выполнять запросы данных с ПСИ. Информация накапливается в Блокнотной Памяти УСД. Отображение информации производится на мониторе. Оператор может просматривать детальную информацию всех сообщений.

• В режиме ведомого ПО, УСД выполняет команды программы диспетчера или SCADA-системы и принимает аварийные сообщения от УСО. Все функции автономного режима сохраняются, но ПО позволяет получать от удаленных устройств более подробную информацию, а также выполнять команды удаленного управления.



Рис. 2. Схема подключений УСО и УСД в «особом» режиме работы с Сигнал-2

**5.1.4. «Стереть сообщения»**. Действия в этом меню производят очистку памяти сообщений УСД.

Нужно быть очень внимательным, чтобы случайно не стереть все накопившиеся сообщения!

<u>Примечание</u>: Для оператора, после стирания, вся информация становится недоступной. Однако если использовать программу Диспетчер-3 или SCADA-систему, сообщения можно восстановить. Подробнее об этом можно узнать из документации на программу Диспетчер-3.

**5.2.** После нажатия кнопки «2» в «Меню настроек», выполняется переход в меню GSMмодуль:



Здесь, порядковый номер строки обозначает кнопку на клавиатуре, которую нужно нажать, чтобы выполнить просмотр или изменение выбранного параметра настройки УСО.

На мониторе, внизу справа, выводится значение «Качества GSM-сигнала» (Например, **Ка.си.= 25,0**). Этот показатель следует понимать следующим образом:

• Первое число – уровень принимаемого сигнала. Может принимать значения 0 ... 31, если

есть сигнал оператора связи. Если сигнал неизвестен (другого оператора) или не обнаруживается, то выводится значение **99**.

• <u>Второе число</u>, после запятой – *частота появления ошибочных битов канала*. Значение в процентах от **0...7**. Если сигнал неизвестен или не обнаруживается, то выводится значение **99**.

# Важно знать: Для нормальной работы по передаче данных уровень сигнала должен быть не менее 16 и частота появления ошибок (помехи) как можно, ближе к нулю!

Подробнее об этом показателе можно прочесть в документе GSM 05.08.

5.2.1. «РІN-код SIM-карты». В это меню можно войти, нажав кнопку «1» в меню GSM-модуль.

<u>Примечание:</u> PIN-код хранится в **SIM-карте** (чип идентификации абонента), установленной в специальном держателе в устройстве «УСД-3.2»

Ниже приводится меню просмотра и изменение PIN –кода:

РIN-код	SIM-карты.
> 0000	
* - выход	# - изменить

В этом меню используются следующие клавиши:

«#» – Вход в меню изменения PIN –кода:

РIN-код SIM-карты.
> 0000
Ввод> 0,1-9 и #
>
Введите 4 знака

«\*» – Выход из режима настройки.

**5.2.2. «Телефоны УСО**». В это меню можно войти, нажав кнопку **«2»** в **меню GSM-модуль**. Получаем список телефонов УСО в международном формате (международный формат ввода номера телефона – обязательное условие для модулей УСО и УСД):

1.	+380507725622 - 65
2.	+380950751724 – 66
3.	Устройства нет
4.	Устройства нет
5.	Устройства нет
6.	Устройства нет
7.	Устройства нет
8.	Устройства нет

После номера телефона, через черточку, отображается адрес УСО в шестнадцатеричном формате.

<u>Примечание:</u> Таблица со списком телефонов УСО может вместить только 8 номеров – это максимальное число УСО, которые может опрашивать данная версия УСД. Однако принимать сообщения об авариях УСД может от неограниченного количества УСО.

В этой таблице можно выполнять редактирование номеров телефонов, для этого нужно нажать

на кнопку, соответствующую номеру строки. Далее, действовать по подсказкам.

«\*» – Выход из просмотра списка телефонов.

5.2.3. «Проверка счета». В этом меню можно войти, нажав кнопку «З» в меню GSM-модуль.



«6» – редактирование кодовой последовательности для проверки счета. Каждый оператор GSM связи имеет свой набор для проверки баланса на счету клиента.

«1» – запускает команду на выполнение. Нужно подождать, через несколько секунд будет ответ оператора о состоянии балансового счета. Ответ приходит в текстовой форме, в таком же виде как на мобильном телефоне.

5.2.4. «Пополнение счета». В это меню можно войти, нажав кнопку «4» в меню GSM-модуль.

Пополнение счета.
Введите кодовую
последовательность
Правила ввода описаны в
платежном ваучере

В этом меню просто, вводится кодовая последовательность пополнения счета, как на мобильном телефоне. Правила ввода описаны в «Ваучере для пополнения счета», с которого пользователь будет пополнять счет.

Ввод заканчивается решеткой **#**, как в ваучере. Нужно подождать, через несколько секунд будет ответ оператора о внесении денег на балансовый счет. Ответ также приходит в текстовой форме, в таком же виде как на мобильном телефоне.

<u>Примечание</u>: Если был неправильный ввод, то нужно выйти из этого меню, снова войти, и всю процедуру повторить заново.

5.3. «Настройка часов». В это меню можно войти, нажав кнопку «3» в Меню настроек.

Часы в УСД используются для того чтобы фиксировать время прихода сообщений. Также текущее время можно смотреть на рабочем экране.

Чтобы изменить время, нужно нажать кнопку «#» и действовать по подсказкам.

ВАЖНО! Формат ввода времени следующий:

дд	ЧЧ	мм	
число	часы	минуты	
месяца			

<u>Примечание:</u> УСД использует встроенные часы реального времени GSM-модема. Поэтому, при установке времени происходит некоторая задержка, необходимая для работы модема. Нужно немного подождать.

«\*» – Выход из режима просмотра часов.

#### 6. Маркировка, пломбирование и упаковка

6.1. Вид устройства «УСД-3.2» приведен в Приложении 1.

6.2. Вверху справа на корпусе закреплена бирка с указанием предприятия-изготовителя, номера и даты выпуска изделия

**6.3.** На внутренней задней стенке устройства «УСД-3.2» расположены бирки с описанием назначения клеммных колодок (выводов), для упрощения процедуры подключения.

6.4. Изделие не пломбируется. Передняя крышка фиксируются с помощью винтов пластмассовых винтов, расположенных по углам корпуса.

**6.5.** Изделие «УСД-3.2» имеет картонную упаковку. Эксплуатационная документация и запчасти находятся внутри упаковки.

#### 7. Текущий ремонт

**7.1.** Устройство «УСД-3.2», является сложным микропроцессорным радиоэлектронным изделием. Ремонт должен выполняться исключительно предприятием-изготовителем.

**7.2.** В условиях эксплуатации рекомендуется проверять только надежность соединений в клеммных колодках.

#### 7.3. Меры безопасности

!!!ВНИМАНИЕ!!! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ УСТРОЙСТВА «УСД-3.2»:

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ С ВКЛЮЧЕННЫМ ПИТАНИЕМ;

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТАКЖЕ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ УСД.

#### 8. Хранение и транспортирование

8.1. Изделие должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не более 70% и температуре от 10 до 50°С.

#### 8.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• СВОБОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВА «УСД-3.2» ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ;

• ПОДВЕРГАТЬ ИЗДЕЛИЕ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ УДАРНЫМ НАГРУЗКАМ.

8.3. Габаритные размеры изделия «УСД-3.2» – 205х185х85 мм. Масса брутто – не более 1кг.

#### II. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЮ

Данная инструкция описывает основные действия и требования, которые необходимо выполнять обслуживающему персоналу при монтажных и пусконаладочных работах с устройством «УСД-3.2» на объекте.

#### 1. Общие указания и меры безопасности

1.1. Устройство «УСД-3.2» является сложным радиоэлектронным изделием.

1.2. Монтаж, наладка, испытание и дальнейшая эксплуатация изделий должны проводиться техническим персоналом, изучившим данное Руководство.

**1.3.** К работам по монтажу, наладке, испытанию и эксплуатации пульта должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжении до 1000В.

!!!ВНИМАНИЕ!!! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ УСТРОЙСТВА «УСД-3.2»:

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ МОНТАЖНЫЕ ВНУТРИ ИЗДЕЛИЙ С ВКЛЮЧЕННЫМ ПИТАНИЕМ;

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТАКЖЕ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ УСД.

#### 2. Монтаж

#### 2.1. Механический монтаж устройства «УСД-3.2»

Механический монтаж устройства «УСД-3.2» следует выполнять в следующей последовательности:

• разметить и просверлить на монтируемой поверхности 4 крепежных отверстия диаметром 6-8 мм в соответствии с **Приложением 1** (они обозначены "4 отв. для крепления");

- установить в отверстиях 4 дюбеля;
- закрепить корпус соответствующими винтами.

#### 2.2. Электрический монтаж устройства «УСД-3.2»

Подключить модуль согласно надписям на внутренней панели и Приложением 1:

• кабель связи со щитом ЩСМ-1 к разъему, обозначенному как «**RS485**», соблюдая соответствие при подключении кабеля:

- вывод «А» к клемме «А» «RS485»;
- вывод «В» к клемме «В» «RS485».
- Питание УСД к клеммам +12В ББП 220/12.

При слабом сигнале антенну можно вынести за пределы корпуса

Примечание: Кабель заводится через заглушки, расположенные в нижней части корпуса.

#### 3. Наладка и испытание устройства «УСД-3.2»

#### 3.1. Наладка

После включения питания и внутреннего цикла подготовки «УСД-3.2» переходит в рабочий режим ожидания сообщений со стороны GSM-канала и команд со стороны интерфейса RS485. На ЖКИ выводится **«Рабочий экран»**, где будет примерно следующее изображение:

УСД - 3.2/36	12:00
01 67 ЩСМ11	008 11-32:05
02 65 Щ-1ст	010 11-55:56
5 - читать	# - меню

Далее нужно выполнить следующие **обязательные** настройки устройства «УСД-3.2». Пользуясь описанием настоящего Руководства, проверить и, если требуется, установить параметры устройства УСД согласно с разделом 5.

VEGA-T

) RELA-L

После выполнения вышеописанных операций устройство «УСД-3.2» выполняет следующее:

• ожидает поступления сообщений от устройств УСО со стороны GSM канала, принимает сообщения, сохраняет и отображает на экране монитора ЖКИ;

• ожидает команды со стороны интерфейса диспетчера (RS485), принимает, обрабатывает и передает ответы;

• с клавиатуры позволяет выполнять запрос информации на удаленных устройствах ПСИ, подключенных к УСО.

#### 3.2. Испытания устройства «УСД-3.2»

Испытания представляют собой проверку двух видов связи:

- Локальной связи со стороны диспетчера;
- Глобальной связи GSM канал.

**3.2.1.** Проверка локальной связи УСД производится после подключения интерфейса RS485 к ПК, при этом должна быть обеспечена:

• устойчивая связь в радиусе до 600 метров по проводным каналам.

3.2.2. Проверку глобальной связи через канал GSM необходимо выполнить двумя способами:

- проверка приема сообщения об аварии от устройств УСО;
- проверка передачи запроса на удаленное устройство ПСИ, подключенное к УСО.

**3.2.2.1.** Для выполнения проверки приема сообщения об аварии от устройств УСО, необходимо вызвать аварийное сообщение от какого-либо устройства ПСИ, подключенного к УСО. Для этого нужно изменить состояние датчиков на устройстве (смотрите описание на конкретное устройство). Если УСД приняло сообщение, то на мониторе должно отобразиться следующая строка в области сообщений (в примере строка номер 03):

УСД - 3.2/36	12 : 04	
01 67 ЩСМ11 02 65 Щ-1ст <b>03 65 Щ-1ст</b>	008 11-09:05 010 11-10:56 <b>010 12-04:06</b>	<-Это новое сообщение
5 - читать	# - меню	

**3.2.2.2.** Для выполнения проверки запроса на удаленное устройство ПСИ, подключенное к УСО, необходимо прочесть последнее сообщение с этого устройства (нажать кнопку «5»). На экране отобразится расширенная информация о состоянии устройства, и будет доступен режим запроса данных с этого устройства (кнопка «#» на клавиатуре). Нажав кнопку «#», УСД выполнит запрос. Процесс выполнения запроса отображается на экране УСД. После окончание запроса сообщение-ответ будет записано в Блокнотную Память УСД и отобразится на экране:

УСД - 3.2/36	12 : 06	
01 67 ЩСМ11	008 11-09:05	
02 65 Щ-1ст	010 11-10:56	
03 65 Щ-1ст	010 12-04:06	
04 65 Щ-1ст	010 12-06:06	<-Это ответ на запрос
5 - читать	# - меню	

#### **III. ПАСПОРТ**

#### 1. Основные сведения

1.1. Устройство «УСД-3.2» предназначено для осуществления автоматического приема, накопления и отображения сообщений об авариях от удаленных устройств связи с объектом (УСО) через канал связи GSM.

1.2. «УСД-3.2» может выполнять запросы информации от удаленных устройств УСО. Запросы можно выполнять:

• с помощью собственной клавиатуры УСД;

• с использованием команд протокола MODBUS через интерфейс RS-485 с помощью специализированной программой диспетчеризации «Диспетчер-3» или любой системой SCADA.

1.3. Устройство «УСД-3.2» поддерживает обмен информацией со следующими типами устройств:

• устройство связи с объектом УСО-3.2.

1.4. Удаленная связь с УСО осуществляется по беспроводной связи GSM.

1.5. Связь с системой диспетчеризации осуществляется через проводной интерфейс RS485.

1.6. Основные технические данные:

Nº ⊓/⊓	Параметр	Ед. Изм	Значение		
1 1					
1.1	Тип. КЗ-405, двухпроводная, двунаправ	ленная (С	альванической развязкой)		
1.2	Сопротивление линии, не более	Ом	600		
1.3	Скорость обмена	Бит/с	9600		
1.4	Тип передающего устройства		Адаптер RS485		
	2. Общие данные				
2.1	Максимальное количество устройств	ШТ.	8		
	УСО-3.2, к которым может выполнять				
	запросы устройство «УСД-3.2»				
2.2	Макс. задержка канала связи при изменении	сек.	Типовая - 30.		
	активности датчиков		Может настраиваться для		
			улучшения связи		
2.3	Протокол передачи информации в системе		MODBUS		
2.4	Внутрисистемные интерфейсы		RS-485		
2.5	Скорость передачи данных	б/с	RS-485 – 9600		
2.6	Температурный диапазон эксплуатации	град. С	От 0 до + 45		
2.7	Влажность воздуха, не более	%	95		
2.8	Масса, не более	КГ	1		
2.9	Габаритные размеры	MM	205x185x85		
2.10	Исполнение (защита) корпуса		IP40		

#### 2. Комплектность:

Устройство УСД-3.2	- 1	ШΤ.
Блок бесперебойного питания ББП 220/12	1	ШΤ.
Руководство по эксплуатации	1	ШΤ.

### Приложение



#### 1. Схема внешних соединений устройства УСД-3.2

#### 2. Схема внешних соединений блока бесперебойного питания ББП 220/12





## Гарантийный талон

#### 1. Сроки службы и гарантии производителя

1.1. Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия с требованиями настоящего Руководства при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

1.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки изделия на адрес потребителя, но не более 24 месяцев с момента выпуска изделия.

1.3. Изготовитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту изделия в течение всего гарантийного срока.

1.4. Изготовитель берет на себя обязательства по послегарантийному ремонту изделия в течение 5 лет с момента выпуска изделия.

1.5. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при наличии внешних механических повреждений;
  - при наличии изменений в конструкции;
  - при наличии следов самостоятельного ремонта;
  - в результате несоблюдения условий транспортировки и хранения;
- в результате неправильной эксплуатации.

1.6. Производитель может вносить изменения в схему и конструкцию изделия, не ухудшающие его качество и потребительские свойства.

1.7. Вопросы, связанные с возвратом и заменой изделия, решаются с организацией-продавцом.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «ВЕГА-Т», 73000, г. Херсон, ул. 21 января, 37, оф. 608. тел./факс: (0552) 41-08-03, e-mail: <u>vegat@m27ks.ua</u>

Номер \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Продавец \_\_\_\_